

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.
1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsempfehlung
Bitte vor Gebrauch des Produktes die zusätzlichen Hinweise auf der Verpackung des Produktes lesen. Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Sorgen Sie für gute Belüftung bei Lagerung sowie Transport des Gerätes. Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht Überhitzungs-, mit Feuer- und / oder Explosionsgefahr sowie der Gefahr des Ausstrahlens gefährlicher Flüssigkeiten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen
Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsformulare der Flüssigkeit-Produkte und vermeiden Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeit haben. Bei Übelkeit, Schwindgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient nicht zur Rauchentzündung.

3. Sicherheitshinweise
Das Gerät ist kein gebrauchsfähiger Akku darf ausschließlich mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden.
• Nehmen Sie keine Änderung an dem Gerät vor. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander oder reparieren Sie dieses.
• Bewahren Sie das Gerät niemals an Orten auf, die der Einwirkung von Feuchtigkeit, Staub oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Bitte beachten Sie auch, dass Sie das Gerät niemals Nasse oder Feuchtigkeit (Regen, Salzwasser, oder sonstige Flüssigkeiten) aussetzen und ein feuchtes oder nasses Gerät in keinem Fall verwenden oder aufbewahren.
• Werfen Sie das Gerät niemals ins Feuer und bewahren Sie das Gerät vor Wärmequellen (Heizung, Sonnenenerwärmung oder sonstigen hohen Temperaturen). Dies gilt auch für das Auftauen des Gerätes.
• Vermeiden Sie die Kontakt mit Flüssigkeiten, die bei Beschädigung aus dem Gerät austreten. Es besteht Verletzungs-, bei Augenkontakt sogar Erblindungsgefahr. Auge nicht reiben und sofort mit klarem Wasser ausspülen. Unverzüglich einen Arzt / Notarzt kontaktieren.
• Setzen Sie das Ladekabel niemals unter Gewichtseinwirkung in den Ladeanschluss ein.
• Das Gerät darf nicht in einem geschlossenen Fahrzeug, Fähre oder Boot aufgestellt werden. Rufen Sie einen Arzt / Notarzt rufen.
• Schützen Sie das Gerät vor Erschütterungen, hohen Gewichtseinflüssen oder sonstigen schädlichen Einwirkungen, die Beschädigungen des Gerätes führen kann.
• Falls Sie Störungen, wie den Austritt von Flüssigkeiten, Verfärbungen, Verformungen, Überhitzung oder Geruchsentwicklung, besonders während des Gebrauchs oder des Auftausens bemerken, stoppen Sie die Nutzung des Gerätes.

4. Entsorgung
Produkte die mit der durchgängigen Abfalllinie gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMBI können Sie kostenlos in Ihren Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Altanlagenbetrieb.

5. Warnhinweise
Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren wird untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucherer recht eingeschränkt. Dieses Produkt ist nicht geeignet für Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes, Leberleiden, Hypertonie, Bronchitis, Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenerkrankungen oder Allergien und Epilepsie. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenerkrankung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgesetzter Lunge von Feuchtigkeit inneren Atemhöhlen, Husten und Hustenattacken auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Bitte informieren Sie uns über Ihre Beschwerden. Das Gerät ist zum Zeitpunkt des Kaufs nicht aufgeladen oder nur schwach geladen und muss vor dem ersten Gebrauch vollständig geladen werden. Laden Sie das Gerät auch nicht zu schnell, da dies die Lebensdauer des Gerätes verringert. Durch das Laden und Entladen des Gerätes verringert sich die Akkuleistung.
• Lassen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trocknen Ort. Lagern und transportieren Sie das Gerät niemals zusammen mit anderen metallischen Gegenständen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

6. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit
- keine bekannt, siehe Gebrauchsformulare der Flüssigkeit (Liquid).

7. Angaben zur suizidgefährdenden Wirkung
Sowohl Produkte mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin(einer Stoff, der stark abhängig macht.“

8. Angaben zu toxikologischen Daten
Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produktes erfolgt auf eigene Verantwortung.


9. Kontakt
Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortssässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: www.ex-trade.net

Altegg- Batteriesicherung
Hinweise zur Batteriesicherung Batteriegegenstanz (BattG)
Als Endnutzer sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus fachgerecht zu entsorgen. Diese dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern sind in dafür vorgesehenen kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückzugeben. Alternativ können Sie die gebrauchten Batterien ebenfalls im Sortiment führen oder gefüllt haben, unentgeltlich an unserem Versandgärtner (EX-Trade GmbH & Co. KG Kreuzäcker-Ring 2, 63814 Mainschaff, Deutschland) zurückgeben.

Die auf den Batterien abgedruckten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.
Po = Batterie enthält mehr als 0,004 Massenprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Massenprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Massenprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.
Altegg-Batteriesicherung
WEEE-Reg.-Nr.: DE 54367936

Importeur:
EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzäcker-Ring 2,
63814 Mainschaff, Deutschland
e-Mail: info@ex-trade.net
www.ex-trade.net



Stand: 15.07.2024

1


EX-Trade
GmbH & Co. KG
SMB®

Doric Go

! • Reinigen Sie den Verdampfer regelmäßig, da sich Kondensat und Schmutz absetzen kann.
• Bricht der Pod, können sich Splitter in dem Gerät befinden. Stellen Sie umgehend das Dampfen ein, reinigen Sie den gesamten Verdampfer gründlich und den Pod.
• Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuschentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.
• Produkte mit integriertem Akku sind bei sachgemäßer Handhabung unter den vom Hersteller angegebenen Parametern bei der Verwendung sicher. Durch Fehlbehandlung oder Umstände, die zu einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb führen, kann es zu Undichtigkeiten und Austritt von Akku-Inhaltsstoffen und Zersetzungsprodukten kommen.
• Bei Beschädigung oder bei falscher Benutzung des Akkus kann dieser ausgasen und / oder es tritt Flüssigkeit aus dem Akku aus, die zu Reizungen, Verbrennungen und Verätzungen führen kann. Bei Kontakt die betroffenen Partien mit Wasser und Seife gründlich spülen und ärztlichen Rat einholen.
• Es wird abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbieter aufzuspielen.
• Verwenden Sie ausschließlich im Fachhandel erworbenes Liquid und verdampfen Sie keine Öle oder anderweitig nicht reguliertes Liquid für elektronische Zigaretten.
• Trennen Sie bei Flugreisen Verdampfer und Akkuträger, durch Druckunterschiede ist es möglich, dass das Liquid ausläuft und in den Akkuträger gelangt. Kurzschlussgefahr

3. AUFBAU- UND FUNKTIONSÜBERSICHT

PRODUKTÜBERSICHT



VOOPOO Abbildungen des Produktes oder des Displays können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

3

VOOPOO: DORIC GO KIT

ARTNR.: 217055

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

LIEFERUMFANG:

- 1x Vooopoo Doric Go Mod
- 1x Vooopoo Doric Go Pod 0,6Ω
- 1x Vooopoo Doric Go Pod 1,0Ω
- 1x Ersatzmundstück
- 1x USB-C Kabel
- 1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN*

Doric Go Kit:

Abmessungen:	98x21x41mm	Akkukapazität:	2600mAh
Leistungsbereich:	5-30W	Fassungsvermögen:	5ml (Pod)
Widerstandsbereich:	0,4-3,0Ω	Ladestrom:	5V / 2A
Pods:	0,6Ω / 1,0Ω		

2. SICHERHEITSHINWEISE



- Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie den Verdampfer über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Pod.
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus; Einsatz, Ladung und Lagerung des Gerätes nur im Temperaturbereich von -10°C bis +40°C; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor offenem Feuer. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.
- Nutzen Sie zum Laden ein geeignetes Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max. 2A und einer Spannungsausgabe von max. 5V.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.
- Füllen Sie frühzeitig Liquid nach, um Trockendampfen zu verhindern.
- Bei häufiger Nutzung kann sich der Verdampfer stark erhitzten; geben Sie ihm Zeit sich wieder abzukühlen.
- Wechseln Sie gegebenenfalls den Pod, wenn Sie die Geschmacksrichtung wechseln.

VOOPCO *Herstellerangaben

Doric Go

2

SCHUTZFUNKTIONEN UND SIGNALA

Displaymeldung	(Schutz-)Funktion	Erklärung und Maßnahmen
TIME OUT	Feuerzeitschutz	⇒ Wenn die Leistungsausgabe für mehr als 5 Sekunden andauert, stoppt das Gerät automatisch die Ausgabe.
ATOMIZER SHORT	Kurzschlusschutz	⇒ Es ist ein Kurzschluss aufgetreten. ➤ Überprüfen Sie Ihren Verdampfer und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Pod.
LOW POWER	Entladeschutz	⇒ Das Gerät schaltet sich aus, wenn der Akkustand zu niedrig ist. ➤ Laden Sie das Gerät wieder auf.
TEMP HIGH	Überhitzungsschutz	⇒ Die Gerätetemperatur ist zu hoch. ➤ Lassen Sie das Gerät abkühlen.
CHECK ATOMIZER	Kein Pod erkannt	⇒ Das Gerät hat keinen Pod erkannt. ➤ Überprüfen Sie Ihren Verdampfer und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Pod.

MODUS-ÜBERSICHT

Leistungsmodus (Power):

- Der „Leistungsmodus“ oder auch „Power-Modus“ ist ein Modus, bei dem die Leistung reguliert werden kann.
- Über die Steuereinheit definieren Sie, wie viel Leistung auf den Verdampferkopf abgegeben wird; die Spannung wird entsprechend dem Verdampferwiderstand automatisch angepasst.

4. INBETRIEBNAHME

Liquid Erstbefüllung und Nachbefüllung:



- Kompatibel mit allen Nachfüllbehältern, deren Ausgießer einen Durchmesser von Ø 3mm nicht übersteigt.



- Achten Sie stets darauf, dass der Pod ausreichend gefüllt ist, um Trockendampfen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf die Kontakte gelangt.
- Lassen Sie den gefüllten Pod für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, bevor Sie diesen in Betrieb nehmen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.
- Die Spitze der Flasche darf nicht zu dick sein, um verlustfrei und sauber nachfüllen zu können.
- Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf Ihre Haut gelangt, ansonsten waschen Sie die betroffenen Stellen gründlich ab.

VOOPCO Abbildungen des Produktes oder des Displays können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.


3

VOOPCO Doric Go

Doric Go

4

- Öffnen Sie die Liquidabdeckung des Pods.
- Füllen Sie Liquid durch die Öffnung in den Pod.
- Schließen Sie die Liquidabdeckung wieder.
- ⇒ Wiederholen Sie die Schritte, wenn der Pod leer ist.



Kit zusammensetzen:

- Stecken Sie den Pod in den Akkuträger.

Akku aufladen:

- !
- Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 2A und einer Spannungsausgabe von maximal 5V.
- Verbinden Sie das Gerät über ein geeignetes USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten WandadAPTER mit dem Stromnetz.

5. BETRIEB

Gerät (ein-/ausschalten):

- ⇒ Das Gerät besitzt einen Ein-/Ausschalter.
- Schieben Sie den Schalter nach oben, um das Gerät einzuschalten.
- Schieben Sie den Schalter nach unten, um das Gerät auszuschalten.

Luftzufuhr anpassen:

- !
- Dampfen Sie nicht bei komplett geschlossener Luftzufuhr.
- Schieben Sie den Luftzufuhrregler auf der Unterseite des Pods, um die Luftzufuhr entsprechend Ihres Geschmacks zu erhöhen oder zu reduzieren.
- ⇒ Je größer die Luftzufuhr-Öffnungen, desto mehr Luft wird eingezogen.

Dampfen:

- !
- Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerät entsprechend des Verdampferwiderstandes eingestellt haben, bevor Sie dampfen.

- Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um zu dampfen.
- Warten Sie etwa eine halbe Sekunde, bevor Sie an der E-Zigarette ziehen.
- Lassen Sie die Feuertaste los, wenn Sie Ihren Zug beendet haben.

Leistung einstellen:

- Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal schnell hintereinander, um in das Leistungs menü zu gelangen.
- Drücken Sie die Feuertaste erneut, um die Leistung in 1W-Schritten zu erhöhen.

Zuganzahl zurücksetzen:

- Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell hintereinander, um in das Zugmenü zugelangen.
- Drücken Sie die Feuertaste erneut, um das gewünschte Menü auszuwählen.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch erneutes drücken und halten der Feuertaste.

9. ENTSORGUNG

- !
- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
 - Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

10. ERSATZTEILLISTE

Folgende Ersatzteile können unter anderem für das Produkt von SMB® erworben werden:
27321vp2_Voopoo_Doric Go Pod 0,6Ω
27322vp2_Voopoo_Doric Go Pod 1,0Ω

6. REINIGUNG

Komponenten reinigen:



- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese die Dichtungsringe angreifen können.

7. INSTANDHALTUNG



- Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Pod vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.
- Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Pod von dem Akkuträger abziehen oder Sie den Akkuträger ausschalten.

Pod wechseln:



- Mit andauernder Nutzung nimmt die Geschmacksintensität und die Dampfmenge ab oder der Dampf schmeckt verbrannt. Stellen Sie dies fest, sollten Sie den Pod austauschen.



- Wechseln Sie den Pod bestenfalls nur dann, wenn der Tank leer ist.
- Lassen Sie nach dem Wechsel des Pods den erstmals befüllten Pod für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, damit sich die Watte mit Liquid volsaugen kann.

- Ziehen Sie den gebrauchten Pod aus dem Akkuträger.

- Stecken Sie den neuen Pod in den Akkuträger.

8. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie den Verdampfer von SMB® über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Pod und reinigen Sie den Verdampfer.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verliert der Akku bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, den Akku mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand der Produkte.
- Lagern Sie die Produkte sauber und trocken; vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie die Produkte nicht unter extremen Temperaturen; Halten Sie den zulässigen Temperaturbereich (-10 °C bis +40 °C) des Gerätes mit integriertem Akku ein; vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.