

Luftzufuhr anpassen:

- ! *Dampfen Sie nicht bei komplett geschlossener Luftzufuhr.*
- Schieben Sie den Luftzufuhrregler, um die Luftzufuhr entsprechend Ihres Geschmacks zu erhöhen oder zu reduzieren.
- ⇒ Je größer die Luftzufuhr-Öffnungen, desto mehr Luft wird eingeblasen.

Dampfen:

- ! *Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerät entsprechend des Verdampferwiderstandes eingestellt haben, bevor Sie dampfen.*
- Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um zu dampfen.
- Warten Sie etwa eine halbe Sekunde, bevor Sie an der E-Zigarette ziehen.
- Lassen Sie die Feuertaste los, wenn Sie Ihren Zug beendet haben.
- ⇒ Alternativ: Ziehen Sie direkt an dem Mundstück der E-Zigarette.

Touch Einstelltasten:

- ⇒ Das Gerät besitzt Touch gesteuerte Einstelltasten.
- Tippen Sie mit dem Finger auf diese, so können Sie verschiedene Einstellungen an dem Gerät vornehmen.

Gerätemenü:

- Drücken Sie die Feuertaste 4 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um in das Gerätemenü zu gelangen.
- Sie haben die Auswahl zwischen:
 - MODE (Modusauswahl)
 - LOCK (Gerät (ent-)sperren)
 - PUFF RESET (Zuganzahl zurücksetzen)
 - ECO (Energiesparmodus)
 - EXIT (Menü verlassen)
- Wählen Sie das gewünschte Menü über die Touch Einstelltasten aus.
- Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Feuertaste.
- ⇒ Navigieren und bestätigen Sie ihre Auswahl auch in den jeweiligen Menüs mit den Touch Einstelltasten und der Feuertaste.

Mode (Modusauswahl):

- In diesen Modus können Sie zwischen „Smart Mode“ und „Power Mode“ wählen.
- Der „Smart Mode“ stellt die Ausgabeleistung automatisch anhand des verbundenen Pods ein.
- ⇒ Im „Power Mode“ können Sie selbst die Ausgabeleistung mithilfe der Touch Einstelltasten einstellen.

LOCK (Gerät (ent-)sperren):

- ⇒ In diesem Menü können Sie das Gerät (ent-)sperren.

PUFF RESET (Zuganzahl zurücksetzen)

- ⇒ In diesem Menü können Sie die Zuganzahl zurücksetzen.

7. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie das Gerät von SMB® über einen längeren Zeitraum nicht, leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Pod.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verliert der Akku bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, den Akku mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand der Produkte.
- Lagern Sie die Produkte sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie die Produkte nicht unter extremen Temperaturen; Halten Sie den zulässigen Temperaturbereich (-10 °C bis +40 °C) des Gerätes mit integriertem Akku ein; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

8. ENTSORGUNG

- ! Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

9. ERSATZTEILLISTE

Folgende Ersatzteile können unter anderem für das Produkt von SMB® erworben werden:

- 28959vp3_Geekvape_Q Pod 1,2Ω (8-12W)
- 28957vp3_Geekvape_Q Pod 0,8Ω (12-18W)
- 28958vp3_Geekvape_Q Pod 0,6Ω (18-25W)
- 29786vp3_Geekvape_Q Pod 0,4Ω (25-30W)

ECO (Energiesparmodus)

- ⇒ Ist der „ECO“ Modus ausgeschaltet, so interagiert das Gerät mit leichten Vibrationen, beispielsweise wenn ein Pod eingesetzt wird, der Akku schwach ist oder spielt Animationen auf dem Startbildschirm ab.
- ⇒ Ist der „ECO“ Modus eingeschaltet, so sind diese Funktionen deaktiviert. Das Gerät befindet sich im Energiesparmodus.

EXIT (Menü verlassen):

- ⇒ Verlassen Sie das Gerätemenü über die Touch Einstelltaste und drücken der Feuertaste.

Leistung einstellen:

- Drücken Sie 3 Mal schnell hintereinander die Feuertaste, um die Leistung einzustellen.
- Tippen Sie auf die Touch Einstelltasten, um die Leistung nach Ihren Wünschen anzupassen.



6. INSTANDHALTUNG

- ! *Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Pod vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.*
- *Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Pod von dem Akkuträger abziehen oder Sie den Akkuträger ausschalten.*

Pod austauschen:

- ! *Sollte der Pod gebrochen sein, können sich Splitter in dem Pod befinden. Stellen Sie umgehend das Dampfen ein und reinigen Sie den gesamten Pod gründlich und tauschen Sie den Verdampferkopf aus.*

- Ziehen Sie den gebrauchten Pod aus dem Akkuträger.
- Benutzen Sie einen neuen Pod.
- Bereiten Sie den neuen Pod vor, wie unter 4. Inbetriebnahme „Liquid Erstbefüllung und Nachbefüllung“ beschrieben.

Akku aufladen:

- ! *Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 2A und einer Spannungsausgabe von maximal 5,0 V.*

- Verbinden Sie das Gerät über ein geeignetes USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.