

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung

Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Wenn versehentlich Wasser eintritt, stoppen Sie den Betrieb, um einen Kurzschluss zu verhindern. Benutzen Sie unser Produkt nicht häufiger oder für einen längeren Zeitraum als herkömmliche Zigaretten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen

Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermischen Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient **nicht** zur Raucherentwöhnung.

3. Warnhinweise

Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher **nicht** empfohlen. Dieses Produkt ist **nicht geeignet** für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorischen Vorerkrankungen, Alkoholkranke und Epileptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenentzündung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Luftnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Diabetikern zu Hyperglykämie oder Glucosurie führen. Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind **nicht geeignet** für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h- Telefon: 030-19240)

4. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit

- keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

5. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung

Soweit Sie Produkten mit nikotinhalten Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der stark abhängig macht.“

6. Angaben zu toxikologischen Daten

Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxikologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produktes erfolgt auf eigene Verantwortung.

7. Kontakt

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: www.ex-trade.net

Importeur:

EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzäcker-Ring 2, 63814 Mainaschaff, Deutschland
e-Mail: info@ex-trade.net
www.ex-trade.net

Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0
Fax: +49 (0)6021 /58406-19
WEEE-Nr.: DE 54367836

Stand: 28.03.2019



FEHLERSIGNALE UND DISPLAYMELDUNGEN

Displaysignal	Schutzfunktion	Erklärung und Maßnahmen
"10's CUT OFF PROTECTION"	Feuerzeitschutz	⇒ Wenn die Feuertaste für mehr als 10 Sekunden durchgehend gedrückt wird, stoppt das Gerät automatisch die Ausgabe.
"LOW VOLTAGE"	Akkustand niedrig	⇒ Der Akkustand ist zu niedrig (<3,2V). ➢ Laden Sie das Gerät wieder auf.
"SHORT CIRCUIT"	Kurzschlusschutz/ Widerstand zu niedrig	⇒ Es ist ein Kurzschluss aufgetreten oder der Widerstand ist zu niedrig (<0,08Ω). ➢ Verbinden Sie einen Verdampferkopf oder überprüfen Sie die Verbindung zwischen Verdampfer und Akkuträger.
"OVERHEAT PROTECTION"	Temperaturschutz	⇒ Die Gerätetemperatur liegt über 85°C, das Gerät stoppt den Betrieb. ➢ Lassen Sie das Gerät abkühlen.
"BATTERY WEAK PLZ LOWER WATTAGE"	Akkustand zu niedrig für die Leistungs- ausgabe	⇒ Der Akkustand ist zu niedrig für die eingestellte Leistungsausgabe. ➢ Verringern Sie die Leistungsausgabe oder laden Sie die Akkuzellen wieder auf.
"HIGH RESISTANCE"	Widerstand zu hoch	⇒ Der Widerstand ist zu hoch (>2,2Ω). ➢ Verbinden Sie einen Verdampferkopf oder überprüfen Sie die Verbindung zwischen Verdampfer und Akkuträger.
"NO ATOMIZER"	Kein Verdampferkopf erkannt	⇒ Es wird kein Verdampfer erkannt. ➢ Verbinden Sie einen Verdampferkopf oder überprüfen Sie die Verbindung zwischen Verdampfer und Akkuträger.

MODUS-ÜBERSICHT

Temperaturkontrollmodus:

- Der „Temp Mode“ oder auch „TC -Ni-/Ti-/SS-Mode“ ist ein Temperaturkontrollmodus.
- Über die Steuereinheit definieren Sie dabei die Temperatur des Verdampferkopfes, die auf den Verdampferkopf abgegebene Spannung und Leistung wird entsprechend reguliert.
- Der Temperaturmodus kann nur im Subohm-Bereich verwendet werden und es werden spezielle Verdampferköpfe bzw. Drahtmaterialien vorausgesetzt (z.B: Titan, Nickel, Edelstahl).
- Das Gerät stellt verschiedene Temperaturkontrollmodi zur Verfügung:

- TCR-Modus:** Temp-Modi sind auf bestimmte Drahtarten vordefinierte Temperaturkontrollmodi, für die Sie eine über die gesamte Zugdauer konstante Temperatur einstellen können. Das Gerät bietet diese als TC-Ni (speziell für Nickeldrähte), TC-Ti (speziell für Titandrähte) und TC-SS (speziell für Edelstahldrähte) an.



ARTNR.: 204873

1. PRODUKTBESCHREIBUNG*

LIEFERUMFANG

- 1x Geekvape Aegis Legend 3 Akkuträger
- 1x Geekvape Z Fli Tank
- 1x Geekvape Z Series XM 0,15Ω Verdampferkopf (vorinstalliert)
- 1x Geekvape Z Series XM 0,4Ω Verdampferkopf
- 1x USB-C Kabel
- 1x Ersatzteilkpackung
- 1x Ersatzglas 5,5ml
- 1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN*

Aegis Legend 3 Akkuträger:

Display:	0,96" TFT Farbdisplay	Ausgangsspannung:	max. 12V
Modi:	Smart / TCR / ECO / Boost / Memory	Leistung:	5-200W
Widerstandsbereich:	0,1-3,0Ω	Temperaturbereich:	100-315°C/ 200-600°F
Besonderes Merkmal:	Smart Lock, IP68	Ladestrom:	5V / 2A
Akkuzellen:	2x 18650		

Z Fli Tank:

Abmessungen:	51,5mm xØ29mm	Gewicht:	74g
Gewinde:	510		

Verdampferköpfe:

	Z Series XM Verdampferkopf 0,15Ω	Z Series XM Verdampferkopf 0,4Ω
Drahtmaterial:	/	/
Widerstand¹:	0,15Ω	0,4Ω
Leistungsbereich¹²:	70-85W	50-60W
TC-Wert²:	nicht für TC³ geeignet!	nicht für TC³ geeignet!
Anzahl Wicklungen:	/	/
Dampfart²:	DL⁴	DL⁴

- ¹ Diese Informationen stehen auch auf dem einzelnen Verdampferkopf.
- ² Empfehlungen
- ³ Temperaturkontrollmodus
- ⁴ Subohmdampfen: Mit einem starken Zug den Dampf direkt in die Lunge inhalieren.



Leistungsmodus (Power / Memory / Boost / ECO / Smart):

- Der „Leistungsmodus“ oder auch „Power-Modus“ ist ein Modus, bei dem die Leistung reguliert werden kann.
- Über die Steuereinheit definieren Sie, wie viel Leistung auf den Verdampferkopf abgegeben wird; die Spannung wird entsprechend dem Verdampferwiderstand automatisch angepasst.
- Das Gerät stellt mehrere Leistungsmodi zur Verfügung:
 - Power:** Im Smart VW-Modus definieren Sie eine Leistung, die konstant über die gesamte Zugdauer auf den Verdampfer abgegeben wird.
 - Smart:** Im Smart-Modus stellt das Gerät die Leistungsausgabe automatisch ein.
 - ECO:** Im Eco-Modus ist das Gerät im Energiesparmodus und spart dadurch Akkuleistung.
 - Boost:** Im Boost-Modus stellt das Gerät die Leistungsausgabe automatisch auf die stärkste Leistungsausgabe des verbundenen Verdampferkopfes.
 - Memory:** Im Memory-Modus können Sie über einen definierten Zeitraum 5 eigene Ausgabeprofile festlegen und einspeichern.

4. INBETRIEBNAHME

Akkuzellen einlegen:

- Achten Sie darauf, dass die Akkuzellen, die Sie verwenden, den Anforderungen auf der Batterie-Sicherheitskarte entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Akkuzellen die notwendige Leistung erbringen können.
- Akkus die gemeinsam betrieben werden, müssen vom selben Hersteller, vom selben Typ und „verheiratet“ sein, also die gleiche Anzahl Lade- und Entladezyklen haben und bestenfalls nur in dem selben Gerät betrieben werden.

- ⇒ Auf der Unterseite des Gerätes befindet sich die Akkuabdeckung.
- Schieben Sie den Sicherheitsverschluss auf der Unterseite von dem Gerät auf.
- Öffnen Sie die Akkuabdeckung.
- Legen Sie zwei 18650 Akkuzellen gemäß der Pol-Markierungen in das Akkufach ein.
- Legen Sie die Akkuabdeckung wieder auf das Gerät.
- Schließen Sie den Sicherheitsverschluss wieder.

Kit zusammensetzen:

- Achten Sie darauf, dass Sie die Gewinde nicht übertrehen oder verkanten.

- Befeuchten Sie die Watte mit Liquid, bis diese gleichmäßig glänzt.
- Stecken Sie den Verdampferkopf von unten in die Verdampferkammer.
- Setzen Sie den Glastank von unten über die Verdampferkammer.
- Schrauben Sie mit dem Uhrzeigersinn die Basis von unten auf die Verdampferkammer.
- Stecken Sie das Mundstück in die obere Abdeckung.
- Schrauben Sie mit dem Uhrzeigersinn den Verdampfer auf einen geeigneten Akkuträger.



2. SICHERHEITSHINWEISE

- Wenn der Akkuträger nicht in Nutzung ist, schalten Sie ihn aus und entnehmen Sie die Akkuzelle(n).
- Benutzen Sie den Verdampfer über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Verdampfer.
- Füllen Sie frühzeitig Liquid nach, um Trockendampfen zu verhindern.
- Bei häufiger Nutzung kann sich der Verdampfer stark erhitzen; Geben Sie ihm Zeit sich wieder abzukühlen.
- Wechseln Sie gegebenenfalls den Verdampferkopf, wenn Sie die Geschmacksrichtung wechseln.
- Reinigen Sie das Mundstück regelmäßig, da sich darin Kondensat absetzen kann.
- Bricht das Glas, können sich Glassplitter in dem Tank befinden. Stellen Sie umgehend das Dampfen ein, reinigen Sie den gesamten Verdampfer gründlich und wechseln Sie den Verdampferkopf und die Dichtungsringe.
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.
- Schützen Sie die Produkte vor Hitze und offenem Feuer. Werfen Sie die Produkte niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Nutzen Sie zum Laden nur das dazugehörige Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max. 2,0 A und einer Spannungsausgabe von max. 5V.
- Bauen Sie den Akkuträger nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.
- Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuscentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Akkuträger ein.
- Achten Sie darauf, dass die Akkuzelle(n), die Sie verwenden, den Anforderungen auf der Batterie-Sicherheitskarte (erhalten Sie bei Ihrem Shop vor Ort) entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Akkuzelle(n) über entsprechende Schutz-elektronik verfügen und die notwendige Leistung erbringen können.
- Akkus, die gemeinsam betrieben werden, müssen vom selben Hersteller, vom selben Typ und „verheiratet“ sein, also die gleiche Anzahl Lade- und Entladezyklen haben und bestenfalls nur in dem selben Gerät betrieben werden.
- Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern aufzuspielen.
- Achten Sie zum Schutz Ihrer Kinder darauf, dass Sie den beiliegenden Kindersicherungsring immer über Ihren Verdampfer stülpen und richtig positionieren.
- Verwenden Sie ausschließlich im Fachhandel erworbenes Liquid und verdampfen Sie keine Öle oder anderweitig nicht reguliertes Liquid für elektronische Zigaretten.
- Trennen Sie bei Flugreisen Verdampfer und Akkuträger, durch Druckunterschiede ist es möglich, dass das Liquid ausläuft und in den Akkuträger gelangt. Kurzschluss-gefahr



Liquid einfüllen:

- Kompatibel mit allen Nachfüllbehältern, deren Ausgießer einen Durchmesser von 3mm nicht übersteigt.

- Achten Sie stets darauf, dass der Tank ausreichend gefüllt ist, um Trockendampfen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass kein Liquid in die zentrale Öffnung gelangt.
- Lassen Sie den befüllten Tank mit einem neuen Verdampferkopf für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, bevor Sie diesen in Betrieb nehmen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.
- Die Spitze der Flasche darf nicht zu dick sein, um verlustfrei und sauber nachfüllen zu können.
- Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf Ihre Haut gelangt, ansonsten waschen Sie die betroffenen Stellen gründlich ab.

- Drücken Sie den Druckknopf auf der oberen Abdeckung, um die Abdeckung zu öffnen.
- Füllen Sie Liquid durch die äußeren Öffnungen am Rand entlang in den Tank.
- Drücken Sie die obere Abdeckung wieder auf den Tank, sodass diese einrastet.



5. BETRIEB

Gerät (ein-)ausschalten:

- Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät (ein-)auszuschalten.

Dampfen:

- Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerät entsprechend des Verdampferwiderstandes eingestellt haben, bevor Sie dampfen.

- Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um zu dampfen.
- Warten Sie etwa eine halbe Sekunde, bevor Sie an der E-Zigarette ziehen.
- Lassen Sie die Feuertaste los, wenn Sie Ihren Zug beendet haben.

Luftzufuhr anpassen:



- Dampfen Sie nicht bei komplett geschlossener Luftzufuhr.

- Drehen Sie den Luftzufuhrkontrollring, um die Luftzufuhr entsprechend Ihres Geschmacks zu erhöhen oder zu reduzieren.
- ⇒ Je größer die Luftzufuhr-Öffnungen, desto mehr Luft wird eingezogen.



3. PRODUKT- UND FUNKTIONSÜBERSICHT

PRODUKTÜBERSICHT



Modus wechseln und einstellen:

- Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal schnell hintereinander, um in die Einstellungen zu gelangen.
- Drücken Sie die Feuertaste erneut, um zwischen den Menüs zu wechseln.
- ⇒ Die Modus-Anzeige ist auf dem Display farbig hinterlegt.
- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um zwischen den Modi zu wechseln:
 - Power
 - TCR
 - Memory
 - Boost
 - Smart
 - ECO
- Durch Drücken der Feuertaste können Sie die ausgewählten Parameter bestätigen und weitere Einstellungen des Modi einstellen.

Zuganzahl zurücksetzen:

- Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal schnell hintereinander, um in die Einstellungen zu gelangen.
- Drücken Sie die Feuertaste erneut, um zwischen den Menüs zu wechseln.
- ⇒ Die Puff-Anzeige ist auf dem Display farbig hinterlegt.
- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Zuganzahl zurückzusetzen.
- Erneutes drücken der Einstelltasten stellt die Zuganzahl wieder her.
- Bestätigen Sie mit der Feuertaste.

Gerät (ent-)sperren:

- Das Gerät stellt 3 verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um das Gerät zu (ent-) sperren:
 - Smart-Lock: Halten Sie das Gerät nur in der Hand, das Gerät wird automatisch (ent-)sperrt bei der Benutzung.
 - Button-Lock: Nur die Einstelltasten („+“ und „-“) werden gesperrt/entsperrt. Die Feuertaste funktioniert weiterhin.
 - UNLOCK: Wenn Sie UNLOCK in den Einstellungen auswählen, bleibt das Gerät dauerhaft entsperrt.
- Drücken Sie die Feuertaste erneut, um zwischen den Menüs zu wechseln.
- ⇒ Die Lock-Anzeige ist auf dem Display farbig hinterlegt.
- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Lock-Einstellungen vorzunehmen.

6. REINIGUNG

Komponenten reinigen:

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese die Dichtungsringe angreifen können.
- Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau die Vollständigkeit und Positionierung der Dichtungsringe.

- Zerlegen Sie den Verdampfer in seine Einzelteile.
- Reinigen Sie die Komponenten (nicht den Verdampferkopf) mit warmem Wasser oder in einem Ultraschallbad.
- Trocknen Sie die Komponenten gründlich, bevor Sie den Verdampfer wieder, wie unter „Kit zusammensetzen“ beschrieben, zusammensetzen.



7. INSTANDHALTUNG



- Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Verdampfer vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.
- Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Verdampfer von dem Akkuträger abschrauben oder Sie den Akkuträger ausschalten.

Akkuzellen aufladen:



- Von einer internen Aufladung wird generell abgeraten. Es wird empfohlen die Akkuzellen primär in entsprechenden Akkuladegeräten aufzuladen.
- Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 2,0 A und einer Spannungsausgabe von maximal 5,0 V.

Externe Aufladung:

- Schieben Sie den Sicherheitsverschluss auf der Unterseite von dem Gerät auf.
- Öffnen Sie die Akkuabdeckung.
- Entnehmen Sie die Akkuzellen.
- Folgen Sie den Anweisungen des verwendeten Ladegeräts, um die Akkuzellen aufzuladen.

Interne Aufladung:

- Auf der Oberseite des Gerätes befindet sich eine Silikonabdeckung.
- Ziehen Sie die Silikonabdeckung aus dem USB-C Anschluss heraus.
- Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.

Dichtungsring austauschen:



- Dichtungsringe dienen der Abdichtung des Verdampfers.
- Wenn Sie feststellen, dass Liquid oder Feuchtigkeit aus dem Verdampfer austritt, können spröde Dichtungsringe die Ursache darstellen, die ausgetauscht werden müssen.

- Zerlegen Sie den Verdampfer in seine Einzelteile.
- Ziehen Sie den Dichtungsring, den Sie austauschen wollen, von dem Produkt ab.
- Befeuchten Sie den neuen Dichtungsring mit ein wenig Liquid.
- Positionieren Sie den neuen Dichtungsring auf dem Produkt und achten Sie darauf, dass dieser fest sitzt.
- Setzen Sie den Verdampfer wieder, wie unter „Kit zusammensetzen“ beschrieben, zusammen.

Verdampferkopf wechseln:



- Mit andauernder Nutzung nimmt die Geschmacksintensität und die Dampfmenge ab oder der Dampf schmeckt verbrannt. Stellen Sie dies fest, sollten Sie den Verdampferkopf austauschen.



- Wechseln Sie den Verdampferkopf bestenfalls nur dann, wenn der Tank leer ist und drehen Sie den Verdampfer auf den Kopf.
- Lassen Sie nach dem Wechsel des Verdampferkopfes den erstmals befüllten Tank für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.

- Schrauben Sie gegen den Uhrzeigersinn die Basis von der Verdampferkammer ab.
- Ziehen Sie mithilfe des Verdampferkopfwerkzeugs den Verdampferkopf aus der Verdampferkammer.
- Bereiten Sie einen neuen Verdampferkopf vor, indem Sie die Watte mit Liquid befeuchten, bis diese gleichmäßig glänzt.
- Stecken Sie den Verdampferkopf von unten in die Verdampferkammer.
- Schrauben Sie mit dem Uhrzeigersinn die Basis von unten auf die Verdampferkammer.

Glas austauschen:



- Sollte das Glas gebrochen sein, können sich Glassplitter in dem Tank und dem Verdampferkopf befinden. Stellen Sie umgehend das Dampfen ein und reinigen Sie den gesamten Verdampfer gründlich und tauschen Sie die Dichtungsringe und den Verdampferkopf aus.

- Schrauben Sie gegen den Uhrzeigersinn die Basis von der Verdampferkammer ab.
- Ziehen Sie mit leichten Drehbewegungen den Glastank von der Verdampferkammer ab.
- Reinigen Sie alle Komponenten gründlich.
- Setzen Sie einen neuen Glastank, einen neuen Verdampferkopf und neue Dichtungsringe entsprechend der Instandhaltungsanweisungen ein.
- Setzen Sie den Verdampfer, wie unter „Verdampfer zusammensetzen“ beschrieben, zusammen.

8. LAGERUNG

- Wenn Sie den Akkuträger von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie ihn aus und entnehmen Sie die Akkuzellen.
- Benutzen Sie den Verdampfer von SMB® über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Verdampfer.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verlieren Akkuzellen bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% ihrer Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, Akkuzellen mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Lagern und transportieren Sie die Akkuzellen immer in dafür vorgesehenen Akku-Schutzhüllen.
- Bewahren Sie die Produkte und die Akkuzellen außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf und bringen Sie stets den Kindersicherungsring an.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand der Produkte.
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie das Gerät nicht unter extremen Temperaturen; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie spätestens nach einem halben Jahr neue Akkuzellen und entsorgen Sie die alten Akkuzellen ordnungsgemäß, um eine sichere Verwendung des Gerätes zu gewährleisten.
- Wir empfehlen generell Akkuzellen von namhaften Herstellern, wie beispielsweise ENERIG, zu verwenden.

9. ENTSORGUNG



- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

10. ERSATZTEILLISTE

Folgende Ersatzteile können unter anderem für das Produkt von SMB® erworben werden:

- 28319vp5_Geekvape_Z Series XM 0,15Ω Verdampferkopf
- 29059vp5_Geekvape_Z Series XM 0,4Ω Verdampferkopf
- 28587vp5_Geekvape_Z Series 0,2Ω Siebverdampferkopf
- 28586vp5_Geekvape_Z Series 0,4Ω Siebverdampferkopf
- 200323GL_Geekvape_Z Subohm Tank Bauchglas
- 200323EG_Geekvape_Z Subohm Tank Ersatzglas