

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

1. **Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung**

Bitte vor Gebrauch des Produktes die zusätzlichen Hinweise auf der Verpackung des Produktes lesen. Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Sorgen Sie für gute Belüftung bei Lagerung sowie Transport des Gerätes. Bei Nichtbeachten der Sicherheits-Hinweise besteht Überdrehungs-, Feuer- und / oder Explosionsgefahr sowie der Gefahr des Austritts gefährlicher Flüssigkeiten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. **Gegenanzeigen**

Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermeiden Sie diese vollständig mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient nicht zur Raucherwöhnung.

3. **Sicherheitshinweise**

- Das Gerät mit eingebautem Akku darf ausschließlich mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden.
- Nehmen Sie keine Änderung an dem Gerät vor. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander oder reparieren Sie dieses.
- Bewahren Sie das Gerät niemals an Orten auf, die der Einwirkung von Feuchtigkeit, Staub oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Bitte beachten Sie auch, dass Sie das Gerät niemals Mülleimer, Regen, Schmelzwasser, oder sonstige Flüssigkeiten aussetzen und ein feuchtes oder nasses Gerät in keinem Fall verwenden oder aufladen.
- Werfen Sie das Gerät niemals ins Feuer und bewahren Sie das Gerät vor Wärmequellen (Heizung, Sonneneinstrahlung oder sonstigen hohen Temperaturen). Dies gilt auch für das Aufladen des Gerätes.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten, die bei Beschädigung aus dem Gerät austreten. Es besteht Verletzungs-, bei Augenkontakt sogar Erblindungsgefahr: Augen nicht reiben und sofort mit klarem Wasser ausspülen. Unverzüglich einen Arzt / Notarzt kontaktieren.
- Setzen Sie das Ladekabel niemals unter Gewaltwirkung in den Ladeanschluss ein.
- Das Verschütten des Gerätes ist sehr gefährlich. Falls das Gerät verschüttet wird, sofort einen Arzt / Notarzt rufen.
- Schützen Sie das Gerät vor Erschütterungen, hohen Gewichtbelastungen oder sonstigen schädlichen Einwirkungen, die zu Beschädigungen des Gerätes führen kann.
- Falls Sie Störungen - wie den Austritt von Flüssigkeiten, Verfärbungen, Verformungen, Überhitzung oder Geruchsentwicklung, besonders während des Gebrauchs oder des Ladevorgangs - feststellen, nehmen Sie sofort einen sicheren Abstand zu dem Gerät ein.
- Halten Sie das beschädigte Gerät fern von Feuer oder Wärmequellen, eventuell ausgefallene Flüssigkeit kann sich entzünden.
- Lassen Sie das Gerät beim Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt.
- Falls ausgefallene Flüssigkeiten auf die Haut oder die Kleidung gelangen, spülen Sie diese Stellen sofort mit kaltem, klarem Wasser ab. Konsultieren Sie einen Arzt.
- Falls der Ladevorgang nicht in der vorgeschriebenen Zeit abgeschlossen ist, muss dieser abgebrochen werden.
- Laden Sie das Gerät nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen. Die empfohlene Umgebungstemperatur liegt zwischen 10°C und 30°C.
- Das Gerät ist zum Zeitpunkt des Kaufs nicht aufgeladen und nur schwach geladen und muss vor dem ersten Gebrauch vollständig geladen werden. Laden Sie das Gerät auch nach längerem Nichtgebrauch erneut vollständig auf.
- Durch das Laden und Entladen des Gerätes verringert sich die Akkuleistung.
- Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trockenen Ort. Lagern und transportieren Sie das Gerät niemals zusammen mit anderen metallischen Gegenständen. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung.

4. **Entsorgung:**

Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

5. **Warnhinweise**

Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher nicht empfohlen. Dieses Produkt ist nicht geeignet für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorischen Vorerkrankungen, Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenerkrankung) usw. Sollen Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unter Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glykolin enthält, kann es bei Diabetes zu Hyperglykämie oder Glukoseurie führen. Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind nicht geeignet für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschüttet wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in ihrer Region wenden. (Bsp. 24h-Telefon: 030-19240)

6. **Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit**

- keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

7. **Angaben zur suchterzeugenden Wirkung**

Soweit Sie Produkte mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der stark abhängig macht.“

8. **Angaben zu toxiskologischen Daten**

Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxischologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produktes erfolgt auf eigene Verantwortung.

9. **Kontakt**

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: www.ex-trade.net

Algorithmen- / Batterieentstörung

Hinweise zur Batterieentstörung Batteriegesetz (BattG)

Als Endnutzer sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus fachgerecht zu entsorgen.

Diese dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern sind in dafür vorgesehenen kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückzugeben. Alternativ können Sie Altbatterien, die wir als Neubaubatterien im Sortiment führen oder gefüllte haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (EX-Trade GmbH & Co. KG Kreuzacker-Ring 2, 63814 Mannschaft) zurückgeben.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,04 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

Algorithmen- / Batterieentstörung

WEEE-Reg-Nr. DE 54367836

Importeur: EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzacker-Ring 2, 63814 Mannschaft, Deutschland

e-Mail: info@ex-trade.net

www.ex-trade.net

Tele: +49 (0)6021 / 58406-0

Fax: +49 (0)6021 / 58406-19

WEEE-Nr.: DE 54367836



Stand: 15.07.2024



XROS Pro 2 Kit

SMB®



VAPORESSO: XROS PRO 2 KIT
ARTNR.: 217849

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben.

1. **PRODUKT-BESCHREIBUNG**

LIEFERUMFANG:

1x Vapresso Xros Pro 2 Akkuträger

1x Vapresso Xros 0,4Ω Pod

1x Vapresso Xros 0,6Ω Pod

1x USB-C Kabel

1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN*:

Vapresso Xros Pro 2 Kit:

Abmessungen:	125,6x25,7x18,4mm	Fassungsvermögen:	3ml / 2ml
Akkukapazität:	2000mAh	Ladestrom:	5V / 2A
Leistungsbereich:	max. 30W	Display:	0,96" TFT

SiebPods:

	0,4Ω	0,6Ω
Drahtmaterial:	/	/
Widerstand ¹ :	0,4Ω	0,6Ω
Leistungsbereich ^{1,2} :	25W	21W
TC-Wert ² :	Nicht für TC ³ geeignet!	Nicht für TC ³ geeignet!
Anzahl Wicklungen:		
Dampfart ² :	MTL ⁴	MTL ⁴

¹ Diese Informationen stehen auch auf dem einzelnen Verdampferkopf.

² Empfehlungen

³ Temperaturkontrollmodus

⁴ Backendampfen: Mit einem sanften Zug den Dampf erst in den Mund ziehen und dann in die Lunge inhalieren.

2. **SICHERHEITSHINWEISE**



- Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie den Verdampfer über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Verdampfer.
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.



XROS Pro 2 Kit


* Herstellerangaben



- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus; Einsatz, Ladung und Lagerung des Gerätes nur im Temperaturbereich von -10°C bis. +40°C; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor offenem Feuer. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.
- Nutzen Sie zum Laden nur das dazugehörige Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max. 2A und einer Spannungsausgabe von max. 5V.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.
- Füllen Sie frühzeitig Liquid nach, um Trockendampfen zu verhindern.
- Bei häufiger Nutzung kann sich der Verdampfer stark erhitzen; geben Sie ihm Zeit sich wieder abzukühlen.
- Wechseln Sie gegebenenfalls den Verdampferkopf, wenn Sie die Geschmacksrichtung wechseln.
- Reinigen Sie den Verdampfer regelmäßig, da sich Kondensat und Schmutz absetzen kann.
- Bricht der Pod, können sich Splitter in dem Gerät befinden. Stellen Sie umgehend das Dampfen ein, reinigen Sie den gesamten Verdampfer gründlich und wechseln Sie den Pod.
- Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuscentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.
- Produkte mit integriertem Akku sind bei sachgemäßer Handhabung unter den vom Hersteller angegebenen Parametern bei der Verwendung sicher. Durch Fehlbearbeitung oder Umstände, die zu einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb führen, kann es zu Undichtigkeiten und Austritt von Akku-Inhaltsstoffen und Zersetzungsprodukten kommen.
- Bei Beschädigung oder bei falscher Benutzung des Akkus kann dieser ausgasen und / oder es tritt Flüssigkeit aus dem Akku aus, die zu Reizungen, Verbrennungen und Verätzungen führen kann. Bei Kontakt die betroffenen Partien mit Wasser und Seife gründlich spülen und ärztlichen Rat einholen.
- Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern aufzuspielen.
- Verwenden Sie ausschließlich im Fachhandel erworbenes Liquid und verdampfen Sie keine Öle oder anderweitig nicht reguliertes Liquid für elektronische Zigaretten.
- Trennen Sie bei Flugreisen Verdampfer und Akkuträger, durch Druckunterschiede ist es möglich, dass das Liquid ausläuft und in den Akkuträger gelangt. Kurzschlussgefahr

3. **PRODUKT- UND FUNKTIONSÜBERSICHT**

PRODUKTÜBERSICHT



SCHUTZFUNKTIONEN UND SIGNALE

(Schutz-)Funktion	Erklärung und Maßnahmen
Feuerzeitschutz	⇒ Wenn die Feuertaste für mehr als 8 Sekunden durchgehend gedrückt wird, stoppt das Gerät automatisch die Ausgabe und das Display zeigt „OVER TIME“ an.
Kurzschlusschutz	⇒ Es ist ein Kurzschluss aufgetreten, das Display zeigt „SHORT ATOMIZER“ an. ➢ Überprüfen Sie Ihren Pod und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Pod.
Verdampfererkennung	⇒ Es wird kein Verdampfer erkannt, das Display zeigt „CHECK ATOMIZER“ an. ➢ Verbinden Sie einen Pod oder überprüfen Sie die Verbindung zwischen Pod und Akkuträger.
Akkustand niedrig	⇒ Der Akkustand ist niedrig, das Display zeigt „BATTERY LOW“ an. ➢ Laden Sie die Akkuzellen wieder auf.
Niedriger Widerstand	⇒ Der Widerstand des Pods ist zu niedrig, das Display zeigt „SHORT ATOMIZER“ an. ➢ Überprüfen Sie Ihren Pod und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Pod.



XROS Pro 2 Kit



XROS Pro 2 Kit

Abbildungen des Produktes oder des Displays können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

(Schutz-)Funktion	Erklärung und Maßnahmen
Hoher Widerstand	➤ Der Widerstand des Pods ist zu hoch, das Display zeigt „CHECK ATOMIZER“ an. ➤ Überprüfen Sie Ihren Pod und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Pod.
Temperaturschutz	⇒ Das Gerät ist zu heiß, das Display zeigt „OVER HEAT“ an. ➤ Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.

AKKUSTANDSANZEIGEN

Akkustand	LED-Anzeige
100-70%	Grün
70-30%	Blau
30-0%	rot

4. INBETRIEBNAHME

Kit zusammensetzen:


- Stecken Sie den Pod in den Akkuträger.

Liquid einfüllen:



- **Achten Sie stets darauf, dass der Tank ausreichend gefüllt ist, um Trockendampfen zu vermeiden.**
- **Lassen Sie den befüllten Tank für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, bevor Sie diesen in Betrieb nehmen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.**
- **Die Spitze der Flasche darf nicht zu dick sein, um verlustfrei und sauber nachfüllen zu können.**
- **Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf Ihre Haut gelangt, ansonsten waschen Sie die betroffenen Stellen gründlich ab.**

- Drücken Sie das Mundstück von dem Pod ab.
- Füllen Sie das Liquid durch die Liquideinfüllöffnung in den Pod.
- Drücken Sie das Mundstück wieder auf den Pod.



5. BETRIEB

Gerät ein- und ausschalten:

- Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät ein-/auszuschalten.



5

XROS Pro 2 Kit

FEUERTASTE 4X DRÜCKEN:

Gerätemenü öffnen:

- Drücken Sie die Feuertaste 4 Mal schnell hintereinander, um in das Gerätemenü zu wechseln.
- ⇒ Sie können in diesem Menü verschiedene Einstellungen tätigen:
 - Gerät (ent-)sperrern
 - Feuertaste (ent-)sperrern
 - Zuganzahl zurücksetzen
 - Animationen (ein-)ausschalten
 - Zughistorie anzeigen
- Navigieren Sie mit erneutem Drücken der Feuertaste durch das Menü.
- ⇒ Halten Sie die Feuertaste anschließend 2 Sekunden gedrückt, um das jeweilige Menü einzustellen.

6. REINIGUNG

Verdampferkomponenten reinigen:

- **Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, da diese die Dichtungsringe angreifen können.**
- Zerlegen Sie die Verdampferkomponenten in ihre Einzelteile.
- Reinigen Sie die Komponenten (nicht den Pod) mit warmem Wasser oder in einem Ultraschallbad.
- Trocknen Sie die Komponenten gründlich, bevor Sie den Verdampfer wieder, wie unter „Kit zusammensetzen“ beschrieben, zusammensetzen.

7. INSTANDHALTUNG

- **Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Verdampfer vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.**
- **Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Verdampfer von dem Akkuträger abschrauben oder Sie den Akkuträger ausschalten.**

Pod wechseln:

- **Mit andauernder Nutzung nimmt die Geschmacksintensität und die Dampfmenge ab oder der Dampf schmeckt verbrannt. Stellen Sie dies fest, sollten Sie den Pod austauschen.**

- **Wechseln Sie den Pod bestenfalls nur dann, wenn der Tank leer ist. Lassen Sie nach dem Wechsel des Pods den erstmals befüllten Pod für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.**

- Ziehen Sie den Pod aus dem Akkuträger.
- Stecken Sie den neuen Pod in den Akkuträger.



7

XROS Pro 2 Kit

Dampfen:

- **Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerät entsprechend des Verdampferwiderstandes eingestellt haben, bevor Sie dampfen.**
- Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um zu dampfen.
- Warten Sie etwa eine halbe Sekunde, bevor Sie an der E-Zigarette ziehen.
- Lassen Sie die Feuertaste los, wenn Sie Ihren Zug beendet haben.
- Alternativ: Ziehen Sie direkt an dem Mundstück der E-Zigarette.

Akku aufladen:

- **Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 2A und einer Spannungsausgabe von maximal 5,0 V.**

- Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.
- ⇒ Während des Ladevorgangs blinkt die Akkustands-Anzeige auf dem Display durchgehend.
- ⇒ Ist der Ladevorgang abgeschlossen, stoppt das Blinken.

Luftzufuhr anpassen:

- **Dampfen Sie nicht bei komplett geschlossener Luftzufuhr.**
- **Achten Sie vor allem im Subohm-Bereich auf eine ausreichende Luftzufuhr.**

- Schieben Sie den Lüftzufuhrregler, um die Luftzufuhr entsprechend Ihres Geschmacks zu erhöhen oder zu reduzieren.
- ⇒ Je größer die Luftzufuhr-Öffnungen sind, desto mehr Luft wird eingezogen.

FEUERTASTE 2X DRÜCKEN:

Theme ändern:

- Drücken Sie die Feuertaste 2 Mal schnell hintereinander, um in das Theme zu ändern.
- Drücken Sie die Feuertaste erneut, um das gewünschte Theme auszuwählen.
- Drücken und halten Sie die Feuertaste für 2 Sekunden gedrückt, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

FEUERTASTE 3X DRÜCKEN:

Leistung einstellen:

- **Wenn Sie einen 0,6Ω/0,7Ω/0,8Ω/1,0Ω/1,2Ω Pod benutzen.**
- Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal schnell hintereinander, um in das Leistungsmenü zu gelangen.
- Drücken Sie die Feuertaste erneut, um die gewünschte Leistungsausgabe (PWR Power / NOR Normal / ECO Energiesparmodus) auszuwählen.
- ⇒ Warten Sie 3 Sekunden, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- **Wenn Sie einen 0,4Ω Pod benutzen:**
- Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal schnell hintereinander, um in das Leistungsmenü zu gelangen.
- Drücken Sie die Feuertaste erneut, um die gewünschte Leistung einzustellen.
- ⇒ Warten Sie 3 Sekunden, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



6

XROS Pro 2 Kit

8. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie den Verdampfer von SMB® über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Verdampfer.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verliert der Akku bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, den Akku mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand der Produkte.
- Lagern Sie die Produkte sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie die Produkte nicht unter extremen Temperaturen; Halten Sie den zulässigen Temperaturbereich (-10 °C bis +40 °C) des Gerätes mit integriertem Akku ein; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

9. ENTSORGUNG

- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

10. ERSATZTEILLISTE

- Folgende Ersatzteile können unter anderem für das Produkt von SMB® erworben werden:
 - Alle Vaporesso XROS 3ml / 2ml Pods



8

XROS Pro 2 Kit