

Gebräuchsinformation
Bitte lesen Sie diese Gebräuchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.**1. Gebräuchs- und Aufbewahrungsempfehlung**

Bitte vor Gebrauch des Produktes die zusätzlichen Hinweise auf der Verpackung des Produktes lesen. Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da sonst beschädigt werden könnte. Sorgen Sie für gute Belüftung bei Lagerung sowie Transport des Gerätes. Keine Überbelastung der Sicherheitshebel erlaubt. Bitte beachten Sie, mit Feuer- und Explosionsgefahr sowie der Gefahr des Ausbruchs gefährlicher Flüssigkeiten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen

Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin. Bitte beachten Sie die Warningshinweise und Gebräuchsinformationen der Flüssigkeitprodukte und vermischen Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Beraten Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeit haben. Bei Überbelast, Schwindgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient nicht zur Rauchentwöhnung.

3. Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nur mit einem eingesetzten Ladegerät aufgeladen werden.
- Nehmen Sie keine Änderung an dem Gerät vor. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander oder reparieren Sie dieses.
- Bewahren Sie das Gerät niemals an Orten auf, die der Einwirkung von Feuchtigkeit, Staub oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Bitte beachten Sie auch, dass Sie das Gerät niemals Nässe oder Feuchtigkeit (Regen, Salzwasser, oder sonstige Flüssigkeiten) aussetzen und ein feuchtes oder nasses Gerät in keinem Fall verwenden oder austauschen.
- Werfen Sie das Gerät niemals ins Feuer und bewahren Sie das Gerät vor Wärmequellen (Heizung, Sonneneneinstrahlung oder sonstigen hohen Temperaturen). Dies gilt auch für das Auftauen des Gerätes.
- Verwenden Sie das Gerät niemals mit Flüssigkeiten, die bei Beschädigung aus dem Gerät austreten. Es besteht Verletzungs-, bei Augenkontakt sogar Erblindungsgefahr: Augen nicht reiben und sofort mit klarem Wasser ausspülen. Unverzüglich einen Arzt / Notarzt kontaktieren.
- Setzen Sie das Ladekabel niemals unter Gewalteinwirkung in den Ladeanschluss ein.
- Das Gerät darf nicht in Kontakt mit Wasser gebracht werden. Wenn es in Kontakt mit Wasser kommt, entfernen Sie sofort einen Arzt / Notarzt rufen.
- Schützen Sie das Gerät vor Erschütterungen, hohen Gewichtsbelastungen oder sonstigen schädlichen Einwirkungen, die zu Beschädigungen des Gerätes führen kann.
- Falls Sie Störungen – wie den Austritt von Flüssigkeiten, Verfärbungen, Verformungen, Überhitzung oder Geruchsentwicklung, besonders während des Gebrauchs oder des Auftauens des Gerätes – bemerken, entfernen Sie sofort einen Arzt / Notarzt rufen.
- Halten Sie das Gerät beim Ladenvorgang nicht unbedingt.
- Lassen Sie das Gerät beim Ladenvorgang nicht unbedingt.
- Falls das Gerät nach dem Fliegen oder Fliegen in der Hautoberfläche eine Rötung zeigt, spülen Sie diese Stellen sofort mit kaltem, klarem Wasser ab. Konsultieren Sie einen Arzt.
- Falls der Ladevorgang nicht in der vorgeschriebenen Zeit abgeschlossen ist, muss dieser abgebrochen werden.
- Laden Sie das Gerät nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen. Die empfohlene Umgangstemperatur liegt zwischen 10°C und 40°C.
- Das Gerät ist zum Zeitpunkt des Kaufs nicht aufgeladen oder nur schwach geladen und muss vor dem ersten Gebrauch vollständig geladen werden. Laden Sie das Gerät auf, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen.
- Durch das Laden und Entladen des Gerätes verringert sich die Akkulebensdauer.
- Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trockenen Ort. Lagern und transportieren Sie das Gerät niemals zusammen mit anderen metallischen Gegenständen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

4. Entsorgung
Produkte der durchgeführten Abfalltrennung gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erdigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. staatlichen Abfallentsorgungsbetrieb.

5. Warnhinweise

Die Abgabe und die Verwendung dieser Kette und Vapeköder unterliegt strengen und strengen. Das Produkt wird für Nichtraucher nicht geeignet. Dieses Produkt ist nicht geeignet für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillzeit sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorischen Vorerkrankungen, Alkoholiker und Epileptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenerkrankung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorsichtigster Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Luftröhren und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf! Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeit haben. Bitte beachten Sie die Vorschriften der Kette und Vapeköder.

Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind nicht geeignet für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten wollen. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h-Telefon: 030-19240)

6. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit

– nicht bekannt; siehe Gebräuchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

7. Angaben zur zuverlegenden Wirkung

Soweit Produkte mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten (Liquids) verwendet werden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: ein Stoff, der stark abhängig macht.“

8. Angaben zu toxikologischen Daten

Bei Überprüfung der Flüssigkeit (Liquid) über 240°C in der elektronischen Zigarette können toxische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produkts erfolgt auf eigene Verantwortung.

9. Kontakt

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsnahen Shops oder besuchen Sie unsere Website: www.ex-trade.net.

Altegeräte-Batteriesicherung

Hinweis: Altegeräte-Batteriesicherung Batteriegesetz (BattG)

Als Endnutzer sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus fachgerecht zu entsorgen.

Diese dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern sind in dafür vorgesehenen kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückzugeben. Alternativ können Sie Akkus und Akku-Module im Sortiment führen oder geliefert haben, unentgeltlich an unserem Versanddienst (EX-Trade GmbH & Co. KG Kreuzäcker-Ring 2, 63814 Maintal) zurückzugeben.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

Altegeräte-Batteriesicherung

WEEE-Reg-Nr. DE 5436788

Importeur:

EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzäcker-Ring 2,
63814 Maintal, Deutschland
E-Mail: info@ex-trade.net
www.ex-trade.net





Stand: 15.07.2024

1

EX-Trade
GmbH & Co. KG

VAPORESSO

Armour Ultra Kit

3. PRODUKT- UND FUNKTIONSÜBERSICHT**PRODUKTÜBERSICHT****DISPLAYANZEIGEN (POWER):****(TC-MODUS):****DISPLAYSIGNAL UND (SCHUTZ)-FUNKTIONEN**

Displaysignal	(Schutz)-Funktion	Erklärung und Maßnahmen
„OVER TIME“	Feuerzeitschutz	⇒ Wenn die Feuertaste für mehr als 10 Sekunden durchgehend gedrückt wird, stoppt das Gerät automatisch die Ausgabe.

VAPORESSO

Abbildungen des Produktes oder des Displays können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

3

VAPORESSO: ARMOUR ULTRA MOD

ARTNR.: 27276

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG**LIEFERUMFANG**

1x Vaporesso Armour Ultra Akkuträger

1x USB-C Kabel

1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN*

Armour Ultra Akkuträger:

Abmessungen (Kit):	144,5x37,6x31mm	Leistungsbereich:	max. 100W
Akku:	5500mAh	Gewicht:	256g
Ladestrom:	5V / 3A	Display:	0,96" TFT

2. SICHERHEITSHINWEISE

- Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus.
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus; Einsatz, Ladung und Lagerung des Gerätes nur im Temperaturbereich von -10°C bis +40°C; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor offener Flamme. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.
- Nutzen Sie zum Laden nur das dazugehörige Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max 3A und einer Spannungsabgabe von maximal 5V.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.
- Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuschentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.
- Produkte mit integriertem Akku sind bei sachgemäßer Handhabung unter den vom Hersteller angegebenen Parametern bei der Verwendung sicher. Durch Fehlbehandlung oder Umstände, die zu einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb führen, kann es zu Uniduktigkeiten und Austritt von Akku-Inhaltsstoffen und Zersetzungprodukten kommen.
- Bei Beschädigung oder bei falscher Benutzung des Akkus kann dieser ausgasen und / oder es tritt Flüssigkeit aus dem Akku aus, die zu Reizungen, Verbrennungen und Verätzungen führen kann. Bei Kontakt die betroffenen Partien mit Wasser und Seife gründlich spülen und ärztlichen Rat einholen.
- Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern aufzuspielen.

VAPORESSO * Herstellerangaben

Armour Ultra Kit

2

EX-Trade
GmbH & Co. KG

Displaysignal	(Schutz-)Funktion	Erklärung und Maßnahmen
„SHORT ATOMIZER“	Kurzschlusschutz oder Niedriger Widerstand	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Es ist ein Kurzschluss aufgetreten. ⇒ Der Widerstand ist zu niedrig. ➤ Überprüfen Sie Ihren Verdampfer und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Verdampfer (-kopf).
„CHECK ATOMIZER“	Keinen Verdampfer erkannt oder Hoher Widerstand	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Es wird kein Verdampfer(-kopf) erkannt. ⇒ Der Widerstand ist zu hoch. ➤ Verbinden Sie einen Verdampfer oder überprüfen Sie die Verbindung zwischen Verdampfer und Akkuträger.
„OVER HEAT“	Überhitzungs-schutz	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Das Gerät ist zu heiß. ➤ Lassen Sie das Gerät wieder abkühlen.
„BATTERY LOW“	Niedriger Akkustand	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Der Akku ist leer. ➤ Laden Sie das Gerät wieder auf.

MODUS-ÜBERSICHT**Leistungsmodus (BOOST/PULSE/ECO):**

- Der „Leistungsmodus“ ist ein Modus, bei dem die Leistung reguliert werden kann.
- Über die Steuereinheit definieren Sie, wie viel Leistung auf den Verdampferkopf abgegeben wird; die Spannung wird entsprechend dem Verdampferwiderstand automatisch angepasst.
- **BOOST-Modus:** Im BOOST-Modus definieren Sie eine Spannungsabgabe, die konstant über die gesamte Zugdauer auf den Verdampfer abgegeben wird. Die Spannungsabgabe ist generell stärker.
- **PULSE-Modus:** Im PULSE-Modus können Sie die auf den Verdampfer abgegebene Leistung individuell über den Zeitraum einstellen. So können Sie das Dampferlebnis individuell auf sich und das Glühverhalten des Drahtes anpassen. Die Spannungsabgabe ist normal.
- **ECO-Modus:** Im ECO-Modus definieren Sie eine Leistungsabgabe, die konstant über die gesamte Zugdauer auf den Verdampfer abgegeben wird. Die Spannungsabgabe ist generell schwächer.

Temperaturkontrollmodus (TC-NI/SS/TI):

- Der „Temp Mode“ ist ein Temperaturkontrollmodus.
- Über die Steuereinheit definieren Sie dabei die Temperatur des Verdampferkopfes, die auf den Verdampferkopf abgegebene Spannung und Leistung wird entsprechend reguliert.
- Der Temperaturmodus kann nur im Subohm-Bereich verwendet werden und es werden spezielle Verdampferköpfe bzw. Drahtmaterialien vorausgesetzt (z.B. Titan, Nickel, Edelstahl).
- Das Gerät stellt verschiedene Temperaturkontrollmodi zur Verfügung:
 - **TC-Modus:** TC-Modi sind auf bestimmte Drahtarten vordefinierte Temperaturkontrollmodi, für die Sie über die gesamte Zugdauer konstante Temperatur einstellen können. Das Gerät bietet diese als VT-Ni (speziell für Nickeldrähte), VT-Ti (speziell für Titandrähte) und VT-SS (speziell für Edelstahldrähte) an.
 - **TCR-Modus:** Über den TCR-Modus können Sie den Temperaturkontrollmodus individuell über den Temperaturkoeffizienten des Drahtmaterials auch für nicht eingespeichte Drähte einstellen, um ein optimales Dampferlebnis zu erzielen.

VAPORESSO

Armour Ultra Kit

4

SMART-Modus:

- Der SMART-Modus ist ein direkter Ausgabemodus für die Spannung. Je größer der Akustand, desto höher ist die Ausgabeleistung. Der SMART-Modus kann in den Geräteeinstellungen (de-)aktiviert werden.

4. INBETRIEBNAHME

Akku aufladen:



- Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 3A und einer Spannungsausgabe von maximal 5,0V.

- Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.

5. BETRIEB

Luftzufluhr anpassen:



- Dampfen Sie nicht bei komplett geschlossener Luftzufluhr.
- Achten Sie vor allem im Subohm-Bereich auf eine ausreichende Luftzufluhr.

- Drehen Sie den Luftzufluhrkontrollring, um die Luftzufluhr entsprechend Ihres Geschmacks zu erhöhen oder zu reduzieren.
- Je größer die Luftzufluhr-Öffnungen sind, desto mehr Luft wird eingezogen.

Gerät einschalten / ausschalten:

- Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell hintereinander innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät einzuschalten oder auszuschalten.

Dampfen:



- Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerät entsprechend des Verdampferwiderstandes eingestellt haben, bevor Sie dampfen.

Einstelltasten („+“ und „-“) sperren und entsperren:

- Es besteht die Möglichkeit die Einstelltasten („+“ und „-“) und die Feuertaste zu sperren; So können Sie weiterhin Dampfen, jedoch keine Veränderungen an den Temperatur- / Leistungs-einstellungen vornehmen.
- Schieben Sie den Sperrregler an der Seite des Geräts oder drücken Sie die Feuertaste 4 mal hintereinander, um die Einstelltasten („+“ und „-“) und die Modustaste zu sperren bzw. zu entsperren.
- Auf dem Display wird ein geschlossenes Schlosssymbol angezeigt, wenn die Einstelltasten gesperrt sind.
- Auf dem Display wird ein offenes Schlosssymbol angezeigt, wenn die Einstelltasten entsperrt wurden.

GERÄTEEINSTELLUNGEN AUFRUFEN UND EINSTELLEN:

- Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal schnell hintereinander, um die Geräteeinstellungen aufzurufen.

1. Ausgabemodus einstellen:

- Sie haben die Wahl zwischen einer generellen Leistungsausgabe oder einer Temperaturausgabe.

8. ERSATZTEILLISTE

Folgende Ersatzteile können unter anderem für das Produkt von SMB® erworben werden:

27277vp5_Vaporesso_GTi Dual Sieb Coil 0,2Ω

27278vp5_Vaporesso_GTi Dual Sieb Coil 0,4Ω

27327_Vaporesso_iTank T Dual Sieb Version

1.1 Leistungsausgabe (BOOST/PULSE/ECO):

- Stellen Sie die Leistung mithilfe der Einstelltasten („+“ und „-“) ein.

1.2 Temperaturausgabe (TC-Mode):

- Stellen Sie die Temperatur mithilfe der Einstelltasten („+“ und „-“) ein.
- Drücken Sie gleichzeitig die Einstelltaste („+“) und die Feuertaste, um die Leistung im Temperaturmodus einzustellen.
- Drücken Sie gleichzeitig die Einstelltaste („-“) und die Feuertaste, um den TCR-Lock zu (de-)aktivieren.

2. Gerätemenü einstellen:

2.1 SMART Modus (de-)aktivieren:

- In diesem Modus stellt das Gerät automatisch die Leistungsausgabe anhand des verbundenen Verdampferkopfes ein.

2.2 Einstelltasten („+“ und „-“) (ent-)sperren:

- In diesem Modus können Sie die Einstelltasten (ent-)sperren.

2.3 Bildschirmhintergrund ändern (THEMES):

- In diesem Modus können Sie den Bildschirmhintergrund ändern.

2.4 Zuganzahl zurücksetzen (PUFFS):

- In diesem Modus können Sie die Zugeinstellungen zurücksetzen.

2.5 Helligkeit einstellen (BRIGHT):

- In diesem Modus können Sie die Displayhelligkeit einstellen.

2.6 TCR-Lock (de-)aktivieren:

- In diesem zusätzlichen Modus können Sie im TC-Modus den TCR Wert (ent-)sperren.

2.7 Gerät zurücksetzen:

- In diesem Modus können Sie das Gerät auf Werkeinstellungen zurücksetzen.

6. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus.
- Einsprechend der Industriestandards und -normen verliert der Akku bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, den Akku mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand der Produkte.
- Lagern Sie die Produkte sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie die Produkte nicht unter extremen Temperaturen; Halten Sie den zulässigen Temperaturbereich (-10 °C bis +40 °C) des Gerätes mit integriertem Akku ein; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

7. ENTSORGUNG



- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.