

**Gebrauchsinformation**

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.  
**1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsempfehlung**  
Vor Gebrauch des Produktes lesen Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeitprodukte und extremen Temperaturen aus, da sie sonst beschädigt werden könnte. Sorgen Sie für gute Belüftung bei Lagerung sowie Transport des Gerätes. Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht die Gefahr, mit Feuer und / oder Explosionsgefahr sowie der Gefahr des Austritts gefährlicher Flüssigkeiten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

**2. Gegenanzeigen**  
Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeitprodukte und vermischen Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeit haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient nicht zur Rauchentwöhnung.

**3. Sicherheitshinweise**  
Das Gerät darf ausschließlich mit einem geeigneten Ladekabel aufgeladen werden.  
• Nehmen Sie keine Änderung an dem Gerät vor. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander oder reparieren Sie dieses.  
• Bewahren Sie das Gerät niemals an Orten auf, die der Einwirkung von Feuchtigkeit, Staub oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Bitte beachten Sie auch, dass Sie das Gerät niemals Nähe oder Feuchtigkeit (Regen, Satzwasser, oder sonstige Flüssigkeiten) aussetzen und ein feuchtes oder nasses Gerät in keinem Fall verwenden oder aufladen.  
• Werfen Sie das Gerät niemals ins Feuer und bewahren Sie das Gerät vor Wärmequellen (Heizung, Sonneninströmung oder sonstigen hohen Temperaturen). Dies gilt auch für das Aufladen des Gerätes.  
• Verwenden Sie das Gerät nicht zusammen mit Flüssigkeitssorten, die bei Beschädigung aus dem Gerät austreten. Es besteht Verletzungs-, bei Augenkontakt sogar Erblindungsgefahr: Augen nicht reiben und sofort mit klarem Wasser ausspülen. Unverzüglich einen Arzt / Notarzt kontaktieren.  
• Setzen Sie das Ladekabel niemals unter Gewalteinwirkung in den Ladearmaturen ein.  
• Falls Sie Störungen – wie der Austritt von Flüssigkeitssorten, Gewichtsstörungen oder sonstigen schädlichen Einwirkungen, die zu Beschädigungen des Gerätes führen kann. Setzen Sie das Gerät niemals in Kontakt mit Wasser aus.  
• Falls Sie Störungen – wie die Entfernung eines Ladekabels, die die Ladezeit verlängert, die Ladezeit ist nicht abgeschlossen ist, muss dieser abgeschlossen werden.  
• Lassen Sie das Gerät beim Ladevergang nicht unbedacht.  
• Falls ausgediente Flüssigkeitssorten die die Ladezeit verlängert, die Ladezeit ist nicht abgeschlossen ist, muss dieser abgeschlossen werden.  
• Laden Sie das Gerät nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen. Die empfohlene Umgebungstemperatur liegt zwischen 10°C und 40°C.  
• Das Gerät ist zum Zeitpunkt des Kaufs nicht aufgeladen oder nur schwach geladen und muss vor dem ersten Gebrauch vollständig geladen werden. Laden Sie das Gerät auch nicht über längere Zeiträume auf.  
• Durch das Laden und Entladen des Gerätes verringert sich die Akkuleistung.  
• Lagern Sie das Gerät in ein Nichtgebrächen an einem kühlen und trockenen Ort. Lagern und transportieren Sie das Gerät niemals zusammen mit anderen metallischen Gegenständen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

**4. Entsorgung**  
Produkte, die mit der durchgeführten Abfalltrennung gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

**5. Warnhinweise**  
Die Abgabe und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher nicht empfohlen.

Dieses Produkt ist nicht geeignet für Menschen mit chronischen Erkrankungen, die die Sauerstoffversorgung beeinträchtigen. Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, Lungenerkrankungen und respiratorische Vorerkrankungen, Alkoholiker und Epileptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenerkrankungen) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei ungünstigen Umständen einen Asthmaanfall, Lufthut und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeit haben. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeitprodukte und vermischen Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen.

Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind nicht geeignet für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h-Telefon: 030-19240)

**6. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit**  
– keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

**7. Angaben zur zuverzeugenden Wirkung**  
Soweit Sie Produkte mit nikotinhaltigen Flüssigkeitssorten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeitssorten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: Ein Stoff, der stark abhängig macht.“

**8. Angaben zu toxikologischen Daten**  
Bei Überprüfung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produktes erfolgt auf eigene Verantwortung.

**9. Kontakt**  
Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsnahen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: [www.ex-trade.net](http://www.ex-trade.net).

**Altegeräter: Batteriesicherung**  
Hinweise zur Batteriesicherung Batteriegesetz (BattG)

Als Endnutzer sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus fachgerecht zu entsorgen. Diese dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern sind in dafür vorgesehenen kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückzugeben. Alternativ können Sie Akkus und Akkuträger im Montiert führen oder geladen haben, unentgeltlich an unserem Versanddienstleister (EX-Trade GmbH & Co. KG Kreuzäcker-Ring 2, 63814 Mainschaff) zurückgeben.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

Abgasentsorgungsnummer  
WEEE-Reg-Nr.: DE 54367838

Importeur:  
EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzäcker-Ring 2,  
63814 Mainschaff, Deutschland  
e-Mail: [info@ex-trade.net](mailto:info@ex-trade.net)  
www.ex-trade.net

**EX-Trade** **SMB®** **CE** 

Tel.: +49 (0)621 / 58406-0  
Fax: +49 (0)621 / 58406-19  
WEEE-Nr.: DE 54367838

Stand: 15.07.2024

1




**EX-Trade** **SMB®** **CE**

Pixo Max Kit

- !** Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuschenentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.
- Produkte mit integriertem Akku sind bei sachgemäßer Handhabung unter den vom Hersteller angegebenen Parametern bei der Verwendung sicher. Durch Fehlbehandlung oder Umstände, die zu einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb führen, kann es zu Undichtigkeiten und Austritt von Akku-Inhaltsstoffen und Zersetzungprodukten kommen.
- Bei Beschädigung oder bei falscher Benutzung des Akkus kann dieser ausgasen und / oder es tritt Flüssigkeit aus dem Akku aus, die zu Reizungen, Verbrennungen und Verätzungen führen kann. Bei Kontakt die betroffenen Partien mit Wasser und Seife gründlich spülen und ärztlichen Rat einholen.
- Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbieter aufzuspielen.
- Verwenden Sie ausschließlich im Fachhandel erworbene Liquids und verdampfen Sie keine Öle oder anderweitig nicht reguliertes Liquid für elektronische Zigaretten.
- Trennen Sie bei Flugreisen Pod und Akkuträger, durch Druckunterschiede ist es möglich, dass das Liquid ausläuft und in den Akkuträger gelangt. Kurzschlussgefahr

### 3. PRODUKTÜBERSICHT



## ASPIRE: PIXO MAX KIT

**ARTNR.: 205909**

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

### 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

#### LIEFERUMFANG

1x Aspire Pixa Max Mod  
1x Aspire Pixa Dual Sieb Pod 0,4Ω  
1x Bedienungsanleitung

#### TECHNISCHE DATEN\*

Pixa Max Kit:

<b>Abmessungen:</b>	117,3x32x20mm	<b>Akkukapazität:</b>	2600mAh
<b>Fassungsvermögen:</b>	3ml	<b>Widerstand (Pod):</b>	0,4Ω
<b>Leistungsbereich (Pod):</b>	25-35W		

### 2. SICHERHEITSHINWEISE



- Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie den Pod über einen längeren Zeitraum nicht, leeren Sie den Pod, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Pod.
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus: Einsatz, Ladung und Lagerung des Gerätes nur im Temperaturbereich von -10°C bis +40°C; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor offenem Feuer. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.
- Nutzen Sie zum Laden ein geeignetes Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max. 2,0A und einer Spannungsausgabe von max. 5V.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.
- Füllen Sie frühzeitig Liquid nach, um Trockendampfen zu verhindern.
- Bei häufiger Nutzung kann sich der Pod stark erhitzten; geben Sie ihm Zeit sich wieder abzukühlen.
- Wechseln Sie gegebenenfalls den Verdampferkopf, wenn Sie die Geschmacksrichtung wechseln.
- Reinigen Sie den Pod regelmäßig, da sich Kondensat und Schmutz absetzen kann.
- Bricht der Pod, können sich Splitter in dem Pod befinden. Stellen Sie umgehend das Dampfen ein, reinigen Sie das gesamte Gerät gründlich und wechseln Sie den Pod sowie den Verdampferkopf.

**oi aspire** \* Herstellerangaben

Pixo Max Kit

2

### SIGNALE, FUNKTIONEN UND MELDUNGEN:

Signal	Meldung	Beschreibung
Display zeigt: 7S (75) LED blinkt: 10x lila	Feuerzeitschutz	⇒ Wenn das Gerät für mehr als 6 Sekunden durchgehend Leistung abgibt, stoppt das Gerät die Ausgabe.
Display zeigt: „188“, „⚡“ und „%“ LED blinkt: 3x lila	Kurzschlusschutz	⇒ Es ist ein Kurzschluss aufgetreten oder der Verdampferwiderstand ist zu niedrig. ➤ Überprüfen Sie Ihren Pod und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Pod.
Display zeigt: „⚡“ und „0%“	Niedrige Akkuspannung	⇒ Die Akkuspannung ist zu niedrig. ➤ Laden Sie das Gerät wieder auf.
Display zeigt: „188“, „⚡“ und „%“ 6 mal. LED leuchtet: 3s gelb	Überhitzungsschutz	⇒ Das Gerät ist überhitzt. ➤ Warten Sie bis das Gerät abgekühlt ist.
LED blinkt 2x weiß	Kein Pod erkannt	⇒ Das Gerät hat keinen Pod erkannt. ➤ Überprüfen Sie Ihren Pod und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Pod.
Display zeigt: „⚡“ und „100%“ für 10s. LED leuchtet: 10s grün	Vollständig geladen	⇒ Das Gerät ist vollständig aufgeladen.

#### AKKUSTANDSANZEIGE

Akkuspannung	LED Farbe
100-60%	grün
60-30%	blau
30-0%	rot

#### LEISTUNGSBEREICHE KOMPATIBLE PIXO PODS

Modus	0,4Ω Dual Sieb	0,6Ω Dual Sieb	0,4Ω	0,6Ω	1,0Ω	1,2Ω
schwach	22W	17W	22W	15W	10W	10W
normal	26W	19W	24W	17W	12W	12W
stark	28W	21W	26W	19W	14W	13W

**oi aspire**

Pixo Max Kit

4


#### Kit zusammensetzen und Liquid Erstbefüllung:



Kompatibel mit allen Nachfüllbehältern, deren Ausgießer einen Durchmesser von 3mm nicht übersteigt.

- ! • Achten Sie stets darauf, dass der Tank ausreichend gefüllt ist, um Trockendampfen zu vermeiden.
- Lassen Sie den befüllten Tank mit einem neuen Verdampferkopf für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, bevor Sie diesen in Betrieb nehmen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.
- Die Spitze der Flasche darf nicht zu dick sein, um verlustfrei und sauber nachfüllen zu können.
- Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf Ihre Hände gelangt, ansonsten waschen Sie Ihre Hände gründlich ab.

- > Öffnen Sie die seitliche Silikonabdeckung des Pods.
- > Füllen Sie das Liquid in die Einfüllöffnung auf der Seite des Pods.
- > Schließen Sie die Silikonabdeckung.
- > Stecken Sie den Pod in den Akkuträger.



#### Akku aufladen:



- ! • Verwenden Sie bei Wandaufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von max. 2,0A und einer Spannungsausgabe von max. 5 V.

- > Verbinden Sie das Gerät über ein USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen Netzadapter mit dem Stromnetz.

#### 5. BETRIEB

##### Gerät (ein-)ausschalten:

- > Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät (ein-)auszuschalten.

##### Gerät (ent-)sperrern:

- > Wenn das Gerät gesperrt ist, stecken sie den Pod mehrmals raus und wieder rein.
- ⇒ Das Display zeigt den aktuellen Akkustand, den verbundenen Widerstand und „⚡“ an.
- ⇒ Die LED-Anzeige blinkt 1x blau.

##### Dampfen:

- Das Gerät besitzt verschiedene Dampfmodi.
- > Drücken Sie die Feuertaste 4 Mal schnell hintereinander, um die Ausgabe anzupassen.
  - Modus AB: Automatische Zugerkenntnung & dampfen über Feuertaste.
  - Modus A: Automatische Zugerkenntnung
  - Modus B: Dampfen über Feuertaste

##### Leistung anpassen:

- > Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal schnell hintereinander, um die Leistung anzupassen.
  - Schwache Leistungsausgabe: LED leuchtet rot
  - Normale Leistungsausgabe: LED leuchtet blau
  - Starke Leistungsausgabe: LED leuchtet grün

## OI aspire

Pixo Max Kit

5

#### 8. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie den Verdampfer von SMB® über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Verdampfer.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verliert der Akku bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, den Akku mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand der Produkte.
- Lagern Sie die Produkte sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie die Produkte nicht unter extremen Temperaturen; Halten Sie den zulässigen Temperaturbereich (-10 °C bis +40 °C) des Gerätes mit integriertem Akku ein; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

#### 9. ENTSORGUNG

- ! • Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallsorgungsbetrieb.

#### 10. ERSATZTEILLISTE

Folgende Ersatzteile können für das Produkt von SMB® erworben werden:

- 214901vp2\_Aspire\_Pixo Pod 0,4Ω
- 27557vp2\_Aspire\_Pixo Pod 0,6Ω
- 27558vp2\_Aspire\_Pixo Pod 1,0Ω
- 27559vp2\_Aspire\_Pixo Pod 1,2Ω
- 27306vp2\_Aspire\_Pixo Dual Sieb Pod 0,4Ω
- 27307vp2\_Aspire\_Pixo Dual Sieb Pod 0,6Ω

#### Luftzufuhr anpassen:



- ! • Dampfen Sie nicht bei komplett geschlossener Luftzufuhr.


- > Schieben Sie den Luftzufuhrregler, um die Luftzufuhr entsprechend Ihres Geschmacks zu erhöhen oder zu reduzieren.
- ⇒ Je größer die Luftzufuhr-Öffnungen, desto mehr Luft wird eingezogen.

#### 6. REINIGUNG

##### Komponenten reinigen:



- ! • Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese die Dichtungsringe angreifen können.
- Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau die Vollständigkeit und Positionierung der Dichtungsringe.



#### 7. INSTANDHALTUNG



- ! • Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Pod vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.
- Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Pod von dem Akkuträger abziehen oder Sie den Akkuträger ausschalten.

##### Pod wechseln:



- ! • Mit andauernder Nutzung nimmt die Geschmacksintensität und die Dampfmenge ab oder der Dampf schmeckt verbrannt. Stellen Sie dies fest, sollten Sie den Pod austauschen.



- ! • Lassen Sie nach dem Wechsel des Pod den erstmalen befüllten Pod für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.

- > Ziehen Sie den Pod aus dem Akkuträger.
- > Bereiten Sie einen neuen Pod vor, indem Sie die Watte mit Liquid befeuchten, bis diese gleichmäßig glänzt.
- > Stecken Sie den Pod in den Akkuträger

## OI aspire

Pixo Max Kit

6